

INTEGRAL POWER :

CODES SUR AFFICHAGE



AFFICHAGE	DESCRIPTION *
88--IP24	Affichage mise en marche de l'appareil. 24V.
88-- IP12	Affichage mise en marche de l'appareil. 12V.
Lb	Faible batterie
bb	= Lb
E0	Mauvais contact des câbles du capteur ou capteur en panne
E6	Mauvais contact des câbles du capteur antigel ou capteur antigel en panne
F0	Fonctionnement Manuel
F1	Fonction thermomètre numérique
F3	Longue durée période
F4	Fonctionnement automatique de l'appareil
CA	En selectionnant F4, CA s'affichera au display en alternance avec la température sélectionnée
F6	Sélection ° F