

LITE :

CODES SUR AFFICHAGE



AFFICHAGE	DESCRIPTION *
88--bd-r	Affichage mise en marche de l'appareil
Lb	Faible batterie
bb	= Lb
E0	Mauvais contact des câbles du capteur ou capteur en panne
E2	Défaut de ventilateur du condenseur ou de souffleur
E3	Défaillance compresseur (Causes: moteur, câblage, connecteur, manque ou excès de charge)
E6	Mauvais contact des câbles du capteur antigel ou capteur antigel en panne
E9	Protection compresseurs (cabine rabattue)
EC	Défaut câble de communications
F0	Fonctionnement Manuel
F1	Fonction thermomètre numérique
F2	Fonction Programmatrice de temps
F4	Fonctionnement automatique de l'appareil
CA	En sélectionnant F4, CA s'affichera au display en alternance avec la température sélectionnée
F6	Sélection ° F
U1	Vitesse du souffleur = 1
U2	Vitesse du souffleur = 2
U3	Vitesse du souffleur = 3
U4	Vitesse du souffleur = 4
U5	Vitesse du souffleur = 5