

DINAMIC :

CODES SUR AFFICHAGE



AFFICHAGE	DESCRIPTION *
88--SC	Affichage mise en marche de l'appareil
E0	Mauvais contact des câbles du capteur ou capteur en panne
E1	Batterie faible. Moins de 10,8V.
E2	Défaut de ventilateur du condenseur ou de souffleur
E3	Défaillance compresseur (Causes: moteur, câblage, connecteur, manque ou excès de charge)
E5	Défaut par chauffage du module électronique du compresseur
E6	Mauvais contact des câbles du capteur antigel ou capteur antigel en panne
EC	Défaut câble de communications
F0	Fonctionnement Manuel
F1	Fonction thermomètre numérique
F2	Fonction Programmatrice de temps
F3	Longue durée période
F4	Fonctionnement automatique de l'appareil
CA	En sélectionnant F4, CA s'affichera au display en alternance avec la température sélectionnée
F6	Sélection ° F
U1	Vitesse du souffleur = 1
U2	Vitesse du souffleur = 2
U3	Vitesse du souffleur = 3
U4	Vitesse du souffleur = 4
U5	Vitesse du souffleur = 5